



# ПАСПОРТ

МЯСОРУБКА

Модель: HKN-12CR  
HKN-12N





Мясорубки приводятся в движение системой встроенных шестерней. Они имеют надежную конструкцию, плавный ход и эстетичный внешний вид. Корпус мясорубки изготавливается из крашеного металла, мясорубочная часть – из хромированного металла (модель HKN-12CR) или никелированного металла (модель HKN-12N), и соответствует всем гигиеническим стандартам. Они пригодны для использования в гостиницах, ресторанах, кухнях, столовых и прочих предприятиях общественного питания.

ТИП	HKN-12CR, HKN-12N
Производительность, кг/ч	120
Скорость вращения ножей, об/мин	190
Мощность, Вт	750
Напряжение, В	220
Габариты, мм	390x225x415
Масса, кг	23


Инструкция по эксплуатации трехфазного мотора


- а) при первом применении убедитесь, что ножи мясорубки вращаются в направлении, указанном стрелкой;
- б) перед включением мясорубки извлеките из нее фронтальную прижимную гайку, решетку, нож и шнек; избегайте повреждения деталей в результате неправильного вращения; после корректировки направления вращения установите шнек, нож, решетку и прижимную гайку в мясорубку в обратной последовательности; мясорубка готова к эксплуатации.

#### Эксплуатация и техническое обслуживание

<p>1.</p> 	<p>Перед применением убедитесь, что параметры источника питания соответствуют техническим требованиям по эксплуатации мясорубки, а силовой кабель не поврежден и подключен к сети.</p>
<p>2.</p> 	<p>Извлеките рабочую часть мясорубки, промойте извлеченные детали чистой водой, после чего снова установите их в мясорубку, как показано на рисунке.</p>
<p>3.</p> 	<p>Перед непосредственным применением мясорубки сперва поверните рукоятку переключателя против часовой стрелки и закрутите фронтальную зажимную гайку со средним усилием.</p>
<p>4.</p> 	<p>Отделите от мяса кожу и извлеките из него кости. Нарезьте мясо на куски меньшего размера.</p>
<p>5.</p> 	<p>Поместите куски мяса в лоток с толкателем. Не используйте другие посторонние предметы, кроме толкателя.</p>

## Рекомендации по эксплуатации однофазного электродвигателя:

6. 	<b>После использования извлеките из мясорубки рабочую часть и сразу промойте ее холодной водой во избежание скопления бактерий.</b>
---	---

	<b>Если порубленное мясо не извлекается беспрепятственно или выходит в форме густой массы, то причины этого и способы их устранения могут быть следующими:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>(a) фронтальная зажимная гайка закручена слишком плотно, и таким образом нож не прилегает должным образом к решетке – извлеките и повторно закрутите зажимную гайку;</b></li><li><b>(b) решетка заблокирована – промойте решетку;</b></li></ul> <b>края ножей затупились – заточите или замените ножи.</b>
---	--

Перед применением убедитесь, что параметры источника питания соответствуют техническим требованиям электродвигателя. Разность напряжений составляет  $\pm 5\%$  от номинального. Если напряжение превышает 230 В или не достигает 201 В, то необходимо использовать трансформатор или стабильный блок питания, мощность которого на 10% превышает мощность электродвигателя.